



Руководство по эксплуатации



Благодарим за покупку Стола-Гриль «Friends Grill»

Просим ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации прежде, чем приступить к работе. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Общая характеристика

Стол-Гриль «Friends Grill» предназначен для готовки пищи на углях, преимущественно шашлыков, сосисок и овощей на открытом воздухе, это удобный, функциональный, долговечный и надёжный, с продуманной эргономикой и геометрией. Возможно использовать в качестве стола и в качестве гриля.

В серии «Friends Grill» существует два типа размера:

Стол-Гриль «Friends Grill» 8-и местный с размером столешницы 1850x1850 мм

Стол-Гриль «Friends Grill» 6-и местный с размером столешницы 1320x1140 мм

Комплектация и размеры

Стол-Гриль 8-ми местный

Комплектация

8-ми угольное основание	1
Ножки	4
Уголки для столешницы	16
Доски для боковой столешницы	32
Центральная столешница	1
Решетки для жарки	8
Центральная 8-и угольная решетка для жарки	1
Фурнитура описывается в пошаговой инструкции	

Размеры

Столешница (мм)	1850x1850
Рабочая поверхность жаровни (мм)	935x1000
Высота столешницы (мм)	740
Размер упаковки (мм)	1150x1150x600
Вес НЕТТО (кг)	73
Вес БРУТТО (кг)	80

Стол-Гриль 6-ми местный

6-ми угольное основание	1
Ножки	4
Уголки для столешницы	12
Доски для боковой столешницы	18
Центральная столешница	1
Центральная 6-и угольная решетка для жарки	1
Фурнитура описывается в пошаговой инструкции	

Столешница (мм)	1140x1320
Рабочая поверхность жаровни (мм)	620x540
Высота столешницы (мм)	740
Размер упаковки (мм)	1150x1150x600
Вес НЕТТО (кг)	63
Вес БРУТТО (кг)	70

Характеристики материалов

Толщина металла днища (мм)	3
Толщина металла жаровни (мм)	3
Термостойкое покрытие	(до +700°C)
Столешница деревянная из лиственных пород дерева с обработкой от внешних воздействий	

Толщина металла днища (мм)	3
Толщина металла жаровни (мм)	3
Термостойкое покрытие	(до +700°C)
Столешница деревянная из лиственных пород дерева с обработкой от внешних воздействий	

Стол-Гриль «Friends Grill» 8-и местный



Стол-Гриль «Friends Grill» 6-и местный



Инструкция по сборке



1

Восьмиугольное основание




Ножки (4 штуки)

Прикрепите к восьмиугольному основанию ножки.
Для этого необходимо использовать: болт M10 x 55 – 8 штук по 2 штуки на ножку, шайба M10 – 16 штук по 4 штуки на ножку, гайка M10 – 8 штук по 2 штуки на ножку (входят в комплект поставки) для затяжки использовать 2 ключа на 17 (не входят в комплект поставки).



Восьмиугольное основание
с прикрепленными ножками

2



Уголки для столешниц (16 штук)

В данном паспорте приведена инструкция по сборке 8-ми местного стол-гриля. 6-и местный собирается аналогичным образом. Единственное существенное отличие – это наличие цельной 6-й угольной металлической решетки для жарки.

Прикрепите к восьмиугольному основанию уголки для столешниц.
Для этого необходимо использовать: болт M10 x 25 – 32 штуки по 2 штуки на уголок, шайба M10 – 64 штуки по 4 штуки на уголок, гайка M10 – 32 штуки по 2 штуки на уголок (входят в комплект поставки) для затяжки использовать 2 ключа на 17 (не входят в комплект поставки).



Отверстия для прикрепления
уголков для столешниц





Ножки и уголки прикреплены к восьмиугольному основанию

3

Разложите доски равномерно по уголкам и прикрепите их с низу через отверстия в уголках. Для этого необходимо использовать: саморез 3,2 x 19 – 128 штук по 4 штуки на брусок.



Отверстия в уголке для крепления досок столешницы



Доски равномерно расположенные по уголкам



4

Если необходимо выровнять стол на неровной поверхности вкрутите болт М16 x 70 в торец ножки.



Саморез по дереву 3,2 x 19

Правила эксплуатации

Долгая жизнь мангала обеспечивается его правильной эксплуатацией.

Соблюдение нескольких простых правил позволит мангалу служить дольше.

1. Не разжигайте костёр из дров в жаровне, используйте древесный уголь – температура горения дров выше, чем температура горения углей. Окислительные процессы в металле при более высоких температурах проходят интенсивнее – металл постепенно «прогорает». При нагревании металл становится более пластичным и податливым к деформации. Металл жаровни в разных местах нагрет не равномерно. Чем больше разница температур в разных местах, тем больше внутренние тянущие напряжения в металле, что в сочетании с повышенной пластичностью более нагретых мест приводит к деформации жаровни.
2. Никогда не заливайте разогретую жаровню с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение неминуемо приводит к деформации жаровни.
3. Не допускайте попадания на мангал влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега. Металл начнёт ржаветь, коррозия в сочетании с периодическим нагревом быстро разъест жаровню.
4. Рекомендуется хранить мангал в сухом месте. При невозможности хранить мангал в сухом месте или под навесом, используйте защитный чехол или обычную пленку.
5. Содержите жаровню в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне после использования. Не применяйте для очистки поверхностей мангала грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.
6. При эксплуатации ставьте мангал на ровное место. Если мангал стоит на неровном месте, и одна из его ножек не опирается на поверхность, то при использовании – та часть мангала, которая висела в воздухе, опустится, жаровню поведёт винтом. При остывании винтообразность жаровни останется.
7. Восстанавливайте повреждённое покрытие жаровни и других частей конструкции мангала. Повреждение покрытия может привести к коррозии. Рекомендуется подкрашивать повреждённые места покрытия специальной термостойкой кремний-органической эмалью.
8. Когда Вы не используете Стол-Гриль «Friends Grill» для приготовления пищи, вы можете использовать деревянную столешницу вместо металлических решеток. В этом случае Вы получаете полноценный стол;

Первое использование

Перед первым использованием необходимо закрепить покрытие жаровни – обжечь древесными углями (без приготовления пищи) в течение примерно 0,5 часа.

При обжиге возможно дымление и испарение растворителя, оставшегося в краске. Возможно образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным случаем. Во время обжига покрытие размягчается и во избежание его повреждения нежелательно пользоваться инструментами и прикасаться ими к поверхностям жаровни.

Меры безопасности

1. Не используйте стол-гриль не по назначению. Не используйте мангал для сжигания мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не пользуйтесь неисправным стол-гриль – с прогоревшей жаровней или поддоном.
3. Не используйте стол-гриль в закрытых помещениях.
5. Не устанавливайте стол-гриль ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.

6. Не устанавливайте стол-гриль на деревянные или другие горючие поверхности.
7. Не используйте стол-гриль для сушки одежды, обуви и других предметов.
8. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
9. Не устанавливайте на разогретый стол-гриль центральную деревянную столешницу;
10. Не оставляйте без присмотра работающий стол-гриль с горящими (тлеющими) углями или дровами.
11. Не подпускайте детей и животных, а также людей с ограниченными физическими, умственными способностями к работающему или остывающему изделию.
12. Не допускайте игр рядом с работающим изделием.
13. Не пользуйтесь стол-гриль в ветреную погоду.
14. Не применяйте для розжига дров или углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
15. Не сжигайте в жаровне материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
16. Не переносите стол-гриль с горящими (тлеющими углями).
17. Не оставляйте отработанный, тлеющий уголь в жаровне. Отработанный уголь и золу необходимо выгрести из жаровни в какую-либо ёмкость и залить водой.
18. Не вносите изменений в конструкцию изделия самостоятельно, без согласования с предприятием-изготовителем.

Внимание!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке завода-изготовителя, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.

Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их перемещение и удары друг о друга, а также стенки транспортного средства.

Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения, указанных в данном Руководстве.
2. Гарантийный срок составляет 6 месяца с даты продажи. При невозможности установить дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.
3. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно устранить заводские дефекты путём ремонта или замены дефектных деталей.

4. Гарантийный срок на замененные детали изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом).
5. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине завода-Изготовителя, а вследствие: несоблюдения Потребителем или третьими лицами правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения, указанных в данном Руководстве; неправильной сборки изделия; механического повреждения; актов вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган, землетрясение и т. п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей, в том числе воды.
6. Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
7. Гарантия не распространяется на крепёжные изделия, покрытие, на пластиковые, резиновые и деревянные части конструкций.

Свидетельство о приемке

Стол-Гриль «Friends Grill» полностью укомплектован и признан годными к эксплуатации.